

Mode d'emploi WM110

Digitale Audio Système sans fil 2.4GHz

Paramètres généraux:

1. Activez le récepteur premièrement et ajustez le canal.
2. Activez l'émetteur suivant.
L'écran indiquera le même canal que le récepteur et un symbole « A ». L'écran d'émetteur indiquera aussi le symbole « A ». La connexion entre le récepteur et l'émetteur est donc correcte. Lorsque vous activez un deuxième émetteur, son écran indiquera le même canal que le récepteur et le symbole « B ». Le récepteur indiquera aussi le symbole « B » et la connexion entre le récepteur et l'émetteur sera donc correcte. Le canal sera le même pour les 3 appareils.
3. Un récepteur peut se connecter à un maximum de 2 émetteurs et fonctionner simultanément sans interférence.
4. Si vous activez l'émetteur premièrement l'écran indiquera la symbole du canal "- -" qui signifie « en attente de connexion. Ensuite vous pouvez activer le récepteur et ajuster le canal. L'écran du l'émetteur indiquera le même canal que le récepteur et le symbole « A ». La connexion entre le récepteur et l'émetteur est correcte.
5. Le canal de l'émetteur est modifié via le récepteur.

Exemple:

Si le canal du récepteur est change du 09 sur 12, le nouveau canal 12 sera indiqué sur l'écran de l'émetteur au bout d'environ 10 secondes. Si vous ne voulez pas attendre 10 secondes, éteignez puis rallumez l'émetteur. Le canal est alors automatiquement remplacé par 12 sur l'émetteur.

Fonctions:

1. La distance de transmission est supérieure à 30 mètres.
2. La durée de vie de la batterie est supérieure à 5 heures.
3. Un récepteur peut se connecter à 2 émetteurs maximum.
4. Un WM110 set contient un récepteur et un émetteur.
5. 5 WM110 sets peuvent être utilisés simultanément dans la même espace sans interférences. Cependant, il est nécessaire qu'il y ait un écart d'au moins 3 points entre les canaux.
6. L'entrée audio $\Phi 3.5\text{mm}$ est compatible avec microphones, ordinateurs, téléphones mobiles et lecteurs MP3.
7. La charge est effectuée par un câble de type USB-C.
8. Veuillez ne pas retirer le clip à l'arrière du récepteur et de l'émetteur car ce clip fait partie de l'antenne.

Mode d'emploi WM110

Digitale Audio Système sans fil 2.4GHz

Récepteur:

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt à droite de l'écran pendant 2 secondes pour activer et éteindre l'appareil.
2. « 00 » à « 19 » indique le numéro de canal
3. Appuyez sur le bouton haut / bas à gauche de l'écran pour régler les canaux.
4. Le récepteur est automatiquement bloqué si le bouton haut / bas n'est pas appuyer dans 5 secondes. Ceci est représenté par un symbole de verrouillage à l'écran. Appuyer simultanément sur les boutons haut / bas pour déverrouiller.
5. Si l'écran indiquera a symbole « A », le microphone de l'émetteur est connecte au récepteur. Un symbole « B » indique qu'un deuxième microphone d'un deuxième émetteur est connecte au récepteur. Un récepteur peut se connecter à un maximum de 2 émetteurs.
6. Le récepteur s'éteint automatiquement s'il n'y pas de connexion à l'émetteur dans 100 secondes.
7. Le niveau de la batterie est indiqué par des barres à l'écran. 3 barres signifient que la batterie est complètement chargée. 1 barre indique que la batterie est faible. Un indicateur de batterie vide sans barres et uniquement avec cadre signifie que la batterie doit être chargée immédiatement.

Émetteur:

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt à droite de l'écran pendant 2 secondes pour activer ou reteindre l'appareil.
2. Le microphone est intègre à l'appareil pour saisie vocale.
3. L'écran indique l'état des canaux de 00 à 19 et "- -" signifie « en attente de connexion »
4. Appuyez sur le bouton haut / bas à gauche de l'écran pour régler le volume qui va de U0 à U9.
5. Appuyez deux fois sur le bouton marche / arrêt pour activer ou désactiver le mode silencieux. Ceci est indiqué par une LED rouge.
6. L'émetteur s'éteint automatiquement si aucune connexion ne peut être établie avec le récepteur dans 100 secondes ou si aucune entre vocale n'a eu lieu dans 20 minutes.
7. Le niveau de la batterie est indiqué par des barres à l'écran. 3 barres signifient que la batterie est complètement chargée. 1 barre indique que la batterie est faible. Un indicateur de batterie vide sans barres et uniquement avec cadre signifie que la batterie doit être chargée immédiatement.

GOTHAM AG

Heimstrasse 27 - CH 8953 Dietikon, Tel. +41 (0) 44 840 01 44 - Fax: +41 (0) 44 744 25 22
www.gotham.ch - info@gotham.ch